

基板の交換などコネクターを抜き差しするときは、必ず電源(メインスイッチ)を切ること

・コネクター端子はJAMMAハース準拠ですが、27番の上下にPUSHのF(6)がそれぞれ配置されています(JAMMA規格はここがGNDです(要、注意))

COMBO-AV		WIRE RAP	
Part side		Soild side	
Definition	PIN	PIN	Definition
GND	1	1	GND
GND	2	2	GND
+5V	3	3	+5V
+5V	4	4	+5V
-5V	5	5	-5V
12V	6	6	+12V
/	7	7	/
/	8	8	/
	9	9	
SPEAKER+	10	10	SPEAKER-
	11	11	
VIDEO R	12	12	VIDEO G
VIDEO B	13	13	VIDEO SYNC
GND	14	14	
	15	15	
1P-COIN	16	16	2P-COIN
1P-START	17	17	2P-START
1P-UP	18	18	2P-UP
1P-DOWN	19	19	2P-DOWN
1P-LEFT	20	20	2P-LEFT
1P-RIGHT	21	21	2P-RIGHT
1P-A	22	22	2P-A
1P-B	23	23	2P-B
1P-C	24	24	2P-C
1P-D	25	25	2P-D
1P-E	26	26	2P-E
1P-F	27	27	2P-F
GND	28	28	GND

